

Fahrradblinker Kurzanleitung:

Zunächst die mitgelieferten Batterien einsetzen. Nach dem Einsetzen blinken beide Leuchten (Vorder- und Rücklicht).

Dann beide Leuchten (Vorder- und Rücklicht) zusammensetzen und einige Sekunden abwarten. Es erfolgt nun eine Synchronisierung, damit beide Leuchten auf der gleichen Frequenz arbeiten.

Danach ist es möglich an Vorder- und Rücklicht einzustellen, ob diese permanent blinken sollen. Einfach den roten Druckknopf auf der Rückseite der Leuchte drücken.

Einmal drücken: blinken

Zweimal drücken: permanente Beleuchtung

Die Blinkerfunktion

Blinker einmal drücken: damit ist der Blinker eingeschaltet.

Blinker ein zweites Mal betätigen: damit wird der Blinker wieder ausgeschaltet.